



Suk-Box-485 操作说明

上海速控云科技有限公司


<http://sukon-cloud.com>

目录


1.1	添加 BOX	3
1.2	配置通讯	3
1.3	添加项目	4

1.1 添加 BOX


1. 添加 Suk-Box-485




1.2 配置通讯



2. 添加变量




3. 下载至 BOX



1.3 添加项目

项目中心-新建项目-绑定云盒子



绑定 box

